

Σημείωση: Στην περίπτωση της ψηφιοποίησης μιας μαγνητικής αναλογικής ταινίας η εικόνα-στίγμα είναι το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης, σύμφωνα με ένα δεδομένο βήμα, του σήματος που κατεγράφη στην ταινία.

Αγγλοαμερικανικός όρος: picture element (PEL), pixel

136 plate-forme *βάση*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Δομή ή υπόβαθρο, στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί το σύνολο των συλλεκτών και των εξαρτημάτων τους.

Σημείωση: 1. Η βάση μπορεί να περιλαμβάνει συστήματα μετρήσεως ή ελέγχου, χειρισμού κατά την πτήση, κ.λ.π.

2. Σε ένα δορυφόρο παρατήρησης διακρίνουμε γενικά δύο μέρη: α) την βάση, και β) το ωφέλιμο φορτίο, χαρακτηριστικό μιας αποστολής.

Βλέπε επίσης: vecteur

Αγγλοαμερικανικός όρος: platform

137 point d'appui *σημείο στηρίξεως*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Σημεία του χάρτου χρησιμοποιούμενα για να γίνει η προεπεξεργασία και/(ή) η γεωμετρική επεξεργασία των δεδομένων.

Βλέπε επίσης: donnée brute, donnée corrigée, donnée élaborée, donnée prétraitée, imagerie, prétraitement d'image.

Αγγλοαμερικανικός όρος: ground control point

138 point de canevas *σημεία ελέγχου (του καννάβου)*

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Σημεία αναφοράς γνωστών συντεταγμένων.

Σημείωση: Μπορεί να είναι γνωστές ή οι οριζόντιες ή ενδεχομένως οι υψομετρικές συντεταγμένες από την υψομετρία.

Βλέπε επίσης: amer, point d'appui, point de vérification

Αγγλοαμερικανικός όρος: (ground, picture) control point

point de contrôle βλ. point de vérification

139 point de repère *σημεία αναφοράς*

Τομέας: Τηλεανίχνευση

Σημειώσιμo στοιχείο που παριστάνεται στο έδαφος από μια φυσική

ή τεχνητή λεπτομέρεια και που είναι δυνατόν να εξακριβωθεί στην εικόνα.

Βλέπε επίσης: *amer, point de canevas*

Αγγλοαμερικανικός όρος: *landmark*

140 **point de vérification** σημείο επαληθεύσεως

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Συνώνυμο: *point de contrôle*

Το σημείο του καννάβου «*point de canevas*» διαφορετικό από το σημείο στηρίξεως «*point d'appui*» χρησιμοποιείται για να εξακριβώσουμε τα αποτελέσματα μιας γεωμετρικής προεπεξεργασίας και/ή επεξεργασίας των δεδομένων.

Βλέπε επίσης: *point de canevas*

Αγγλοαμερικανικός όρος: *check point*

141 **portée distale** εμβέλεια

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Απόσταση-χρόνος στο έδαφος που αντιστοιχεί στην ακτίνα, της οποίας η γωνία με την κατακόρυφο του ενεργού συλλέκτη είναι η μεγίστη.

Σημείωση: 1. Αποτελεί ειδικό όρο στα ραντάρ πλαγίας σκοπεύσεως.
2. Το εύρος του διαδρόμου (αγγλοαμερικανικός όρος: *swath width*) είναι ίσο με τη διαφορά της φερομένης εμβέλειας (*portée distale*) και της εγγύς φερομένης εμβέλειας (*portée distale proximale*).

Βλέπε επίσης: *angle de dépression, portée proximale*

Αγγλοαμερικανικός όρος: *far range*

142 **portée proximale** εγγύς εμβέλεια

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Απόσταση-χρόνος στο έδαφος που αντιστοιχεί στην ακτίνα, της οποίας η γωνία με την κατακόρυφο του ενεργού συλλέκτη είναι η ελαχίστη.

Σημείωση: Ειδικός όρος στα ραντάρ πλαγίας σκοπεύσεως.

Βλέπε επίσης: *angle de dépression, portée distale*

Αγγλοαμερικανικός όρος: *near range*