

ή τεχνητή λεπτομέρεια και που είναι δυνατόν να εξακριβωθεί στην εικόνα.

Βλέπε επίσης: *amer, point de canevas*

Αγγλοαμερικανικός όρος: *landmark*

140 **point de vérification** σημείο επαληθεύσεως

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση

Συνώνυμο: *point de contrôle*

Το σημείο του καννάβου «*point de canevas*» διαφορετικό από το σημείο στηρίξεως «*point d'appui*» χρησιμοποιείται για να εξακριβώσουμε τα αποτελέσματα μιας γεωμετρικής προεπεξεργασίας και/ή επεξεργασίας των δεδομένων.

Βλέπε επίσης: *point de canevas*

Αγγλοαμερικανικός όρος: *check point*

141 **portée distale** εμβέλεια

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Απόσταση-χρόνος στο έδαφος που αντιστοιχεί στην ακτίνα, της οποίας η γωνία με την κατακόρυφο του ενεργού συλλέκτη είναι η μεγίστη.

Σημείωση: 1. Αποτελεί ειδικό όρο στα ραντάρ πλαγίας σκοπεύσεως.
2. Το εύρος του διαδρόμου (αγγλοαμερικανικός όρος: *swath width*) είναι ίσο με τη διαφορά της φερομένης εμβέλειας (*portée distale*) και της εγγύς φερομένης εμβέλειας (*portée distale proximale*).

Βλέπε επίσης: *angle de dépression, portée proximale*

Αγγλοαμερικανικός όρος: *far range*

142 **portée proximale** εγγύς εμβέλεια

Τομέας: Ηλεκτρομαγνητική τηλεανίχνευση/Τεχνολογία των υπερ-συχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των ραντάρ)

Απόσταση-χρόνος στο έδαφος που αντιστοιχεί στην ακτίνα, της οποίας η γωνία με την κατακόρυφο του ενεργού συλλέκτη είναι η ελαχίστη.

Σημείωση: Ειδικός όρος στα ραντάρ πλαγίας σκοπεύσεως.

Βλέπε επίσης: *angle de dépression, portée distale*

Αγγλοαμερικανικός όρος: *near range*